

Checklist Camera Materiaal :

Batterij geladen

memory cards :

- aanwezig
- leeg
- voldoende (SONY en JVC : 16 GB = +/- 50 minuten)

lader

kabels (stroom + USB)

statief (plaatje, vijs)

Checklist Camera Instellingen :

vermoedelijk per opnamesessie

- sluit de batterij aan
- formateer de geheugenkaart(en)
- controleer het opname formaat
 - 1920/25p(HQ) voor de JVC
 - HQ 1080/25P voor de Sony
- controleer de shutter speed (1/50 sec)

mogelijk per shot

- gain (iso)
- ND filter
- white balance
- diafragma
- scherpstelling